联想激光打印机耗材问题判断思路

1、 打印输出正常，但输出页面整版色浅、色淡。
(1) 上述现象多为墨粉盒内已无足够的墨粉；因此请先估计出该墨粉盒累计的打印量，若已接近标准页数，则应尽快更换墨粉盒；
(2) 若墨粉充足，检查打印机属性中打印分辨率是否设置成的分辨率，如150dpi，或者是否采用了省粉模式（如为LJ3116A/LJ6C/LJ6C+，请检查机器内部浓度旋钮是否调到最小）；
(3) 另一个可能原因是激光窗口有灰尘，可取出硒鼓组件，用干净的软布擦试激光窗口；
(4) 也可尝试清洁主电晕丝：将兰色清洁滑块来回移动几次（清洁完毕后，一定要将其归到原位）。

2、 刚更换墨粉后，出现打印纸样上文字墨色不匀或有不规则碳粉污点。
(1) 墨粉分布不均，取出墨粉盒保持水平左右摇晃几次；
(2) 用清洁的软布擦试打印机内部的走纸通道，去除通道内遗留的墨粉；
(3) 打印10页左右空白文档，用来清洁打印机内部的部件。

3、 打印样张上有纵向黑道。
(1) 主电晕丝没有归位，将蓝色滑块归置原位；
(2) 硒鼓有划痕，更换新硒鼓；
(3) 内部扫描窗口有纸屑。

4、 打印样张上有规则黑斑。
(1) 硒鼓表面污垢，用软布轻轻擦拭（注意不要划伤硒鼓）；
(2) 硒鼓表面有损伤，请更换新硒鼓。

5、 打印样张有重影（回波）现象。
(1) 检查纸张是否符合使用手册中的规格，如表面粗糙、潮湿或过厚的纸张打印时易出现此类问题；
(2) 确认在打印机属性中是否选择了正确的介质类型；
(3) 排除上述因素，请联系维修中心检修。

硒鼓保养注意的事项：
1、 使用原装墨粉；
2、 不要使硒鼓直接暴露在阳光或其他强光源下；
3、 不要在强光下更换硒鼓，尽可能快地完成安装；
4、 当把硒鼓从打印机上移走时，请立刻把它放回包装盒或用较厚的软麻布包起来；
5、 如果硒鼓来自寒冷的地方，那么移到温暖的地方并搁置一个小时或更长时间再使用；
6、 硒鼓挡光板屏蔽外部的光源，以保护感光硒鼓，不要打开硒鼓挡光板；
7、 不要用手碰感光的硒鼓的表面，要防止硒鼓表面被硬物划伤；
8、 不要把硒鼓放置在高温、高湿度的地方；
9、 确保硒鼓远离显示器、硬盘驱动器、软盘驱动器或任何其他磁性物质。